

Maxwell

моя первая любовь


Инструкция по эксплуатации

RUS Инструкция по эксплуатации	3
GB Manual instruction	8
KZ Пайдалану нұсқасы	12
UA Інструкція з експлуатації	17
BEL Інструкцыя па эксплуатацыі	22
UZ Foydalanish qoidalari	27

www.maxwell-products.com, www.maxwell-products.ru

Дорожный утюг

MW-3057 VT



РУССКИЙ

- Во время работы ставьте утюг на ровную устойчивую поверхность или пользуйтесь устойчивой гладильной доской.
- Не пользуйтесь утюгом после его падения, при наличии видимых повреждений или в случае утечки воды из резервуара.
- Не используйте утюг с повреждениями сетевой вилки или сетевого шнура, а также с любыми другими неисправностями.
- Всякий раз при наполнении резервуара водой обязательно вынимайте вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Крышка заливочного отверстия должна быть закрыта во время гладжения.
- Внимание! Поверхности утюга нагреваются во время работы. Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям утюга и не располагайте открытые участки тела рядом с отверстиями выхода пара на подошве утюга.
- Сливайте воду из резервуара только после отключения утюга от электрической сети.
- Не оставляйте утюг, подключённый к электрической сети, без присмотра.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми младше 8 лет.
- Устанавливайте устройство во время работы и остывания в местах, недоступных для детей младше 8 лет.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей старше 8 лет) с физическими, нервными, психическими нарушениями или без достаточного опыта и знаний. Использование прибора такими лицами допускается в том случае если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, при условии, что им были даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.

РУССКИЙ

ПАРОВОЙ УТЮГ

Дорожный утюг предназначен для глажения одежды. Утюг может использоваться при напряжении электрической сети 115 В или 230 В.

ОПИСАНИЕ

1. Крышка заливочного отверстия
2. Регулятор постоянной подачи пара
3. Складная ручка
4. Кнопка дополнительной подачи пара
5. Регулятор температуры
6. Индикатор включения/выключения нагревательного элемента
7. Основание утюга
8. Фиксатор ручки утюга
9. Переключатель напряжения питания «115V/230V»
10. Резервуар для воды
11. Указатель максимального уровня воды «**max**»
12. Подошва утюга
13. Мерный стакан

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению утюга. После использования утюга при напряжении электрической сети 115 В, всегда устанавливайте переключатель напряжения питания в положение 230 В, это предотвратит выход утюга из строя при включении утюга в электрическую сеть с повышенным напряжением.
- Не подключайте утюг к розеткам, предназначенным для электробритв (в поездах дальнего следования).
- Сетевой шнур снабжён «евровил-кой»; включайте её в электрическую розетку, имеющую надёжный контакт заземления.
- Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при

подключении прибора к электрической розетке.

- Во избежание перегрузки электрической сети не включайте одновременно несколько устройств с большой потребляемой мощностью.
- Запрещается заливать в резервуар для воды ароматизирующие жидкости, уксус, раствор крахмала, реагенты для удаления накипи, химические вещества и т.д.
- Следите, чтобы сетевой шнур не находился на гладильной доске и не касался горячих поверхностей.
- Не оставляйте прибор без присмотра. В перерывах во время работы устанавливайте утюг на основание (в вертикальное положение).
- Перед отключением/подключением утюга к электрической сети установите регулятор температуры в минимальное положение и отключите подачу постоянного пара.
- Обязательно отключайте устройство от электрической сети, если вы не пользуетесь утюгом.
- Всякий раз при отключении утюга от электрической сети обязательно держитесь за сетевую вилку, никогда не тяните за сетевую шнур.
- Чтобы избежать поражения электрическим током, не погружайте утюг, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Перед тем как убрать утюг, дайте ему полностью остыть и слейте остатки воды.
- Регулярно проводите чистку прибора.
- Не погружайте корпус прибора, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Не прикасайтесь к корпусу прибора и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу прибора и к сетевому шнуру во время работы.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. **Опасность удушья!**

РУССКИЙ

- Не разбирайте прибор самостоятельно, в случае обнаружения неисправности, а также после его падения обратитесь в ближайший авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.
- Дорожные утюги не предназначены для регулярного использования.
- Перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.
- Запрещается дотрагиваться до поверхности устройства, отмеченной символом , во время глажения и после него. Риск ожога.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО
ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

**После транспортировки или хранения
устройства в холодных (зимних) условиях
необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.**

- Извлеките утюг из упаковки, при наличии защиты на подошве (12) удалите защиту.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь утюгом.
- Перед включением утюга в электрическую сеть установите переключатель напряжения питания (9) в соответствии с напряжением в электрической сети.
- Всякий раз после использования утюга при напряжении электрической сети 115 В обязательно устанавливайте переключатель напряжения питания в положение 230 В, это предотвратит выход утюга из строя при включении утюга в электрическую сеть с повышенным напряжением.

Примечание: При первом включении нагревательный элемент утюга обгорает, поэтому возможно появление постороннего запаха и небольшого количества дыма, это нормальное явление.

СКЛАДНАЯ РУЧКА (3)

Перед использованием утюга поднимите ручку (3), для этого нажмите и удерживайте фиксатор (8) и поднимите ручку, отпустите фиксатор (8).

ВЫБОР ВОДЫ

Для наполнения резервуара используйте водопроводную воду. Если водопроводная вода жёсткая, рекомендуется смешивать её с дистиллированной водой в соотношении 1:1, при очень жёсткой воде смешивайте её с дистиллированной водой в соотношении 1:2. **Примечание:** Вместо дистиллированной воды можно использовать воду, специально предназначенную для утюгов.

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

Прежде чем залить воду в утюг убедитесь в том, что он выключен и отключён от электрической сети.

- Установите регулятор температуры (5) в положение «**min**», а регулятор постоянной подачи пара (2) – в положение «**off**».
- Откройте крышку заливочного отверстия (1).
- Залейте воду в резервуар (10), затем закройте крышку (1).

Примечания:

- Запрещается заливать в резервуар для воды (10) ароматизированные жидкости, уксус, раствор крахмала, реагенты для удаления накипи, химические вещества и т.п.
- Неналивайте воду выше отметки «**max**» (11).
- Если во время глажения необходимо долить воду, следует отключить утюг и вынуть вилку сетевого шнура из электрической розетки.

ТЕМПЕРАТУРА ГЛАЖЕНИЯ

- Всякий раз перед глажением вещей смотрите на ярлык изделия, где указана рекомендуемая температура глажения.
- Если ярлык с указаниями по глажению отсутствует, но вы знаете тип материала, то для выбора температуры глажения пользуйтесь нижеследующей таблицей.

Обозначение	Тип ткани (температура)
•	Синтетика, нейлон, акрил, полиэстер (низкая температура)
••	Шёлк/шерсть (средняя температура)
•••	Хлопок, лён (высокая температура)
max	Максимальная температура

РУССКИЙ

- Таблица применима только для гладких материалов. Если материал другого типа (гофрированный, рельефный и т.д.), то лучше всего его гладить при низкой температуре.
- Сначала отсортируйте вещи по температуре глажения: синтетику – к синтетике, шерсть- к шерсти, хлопок – к хлопку и т.д.
- Утюг нагревается быстрее, чем остывает. Поэтому сначала рекомендуется гладить вещи при низкой температуре (например, синтетические ткани).
- Затем приступайте к глажению при более высоких температурах (шёлк, шерсть). Изделия из хлопка и льна следует гладить в последнюю очередь.
- Если в состав ткани входят смесовые волокна, необходимо установить температуру глажения самую низкую (например, если изделие состоит из акрила и хлопка, то его следует гладить при температуре, подходящей для акрила «●»).
- Если вы не можете определить состав ткани, то найдите на изделии место, которое не бросается в глаза при носке, и опытным путём выберите температуру глажения (всегда начинайте с самой низкой температуры и постепенно повышайте её, пока не добьётесь желаемого результата).
- Вельветовые и другие ткани, которые быстро начинают лосниться, следует гладить строго в одном направлении (в направлении ворса) с небольшим нажимом.
- Чтобы избежать появления лоснящихся пятен на синтетических и шелковых тканях, их следует гладить их с изнаночной стороны.

СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ

- Поставьте утюг на основание (7).
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Регулятор подачи пара (2) установите в положение «» (постоянная подача пара выключена).
- Поворотом регулятора (5) установите температуру глажения в зависимости от типа ткани: «●», «●●», «●●●» или «max»; при этом загорится индикатор (6).
- Когда подошва утюга (12) достигнет установленной температуры, индикатор (6) погаснет, можно приступать к глажению.

- После использования утюга установите регулятор температуры (5) в положение «min».
- Извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и дождитесь полного остывания утюга.

ПАРОВОЕ ГЛАЖЕНИЕ

Паровое глажение возможно только при установке регулятора температуры (5) в положение «●●●» или «max».

- Поставьте утюг на основание (7).
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Убедитесь в том, что в резервуаре (10) достаточно воды.
- Поворотом регулятора (5) установите требуемую температуру глажения: – «●●●» или «max»; при этом загорится индикатор (6).
- Когда подошва утюга (12) достигнет заданной температуры, индикатор (6) погаснет, можно приступать к глажению.
- Регулятором постоянной подачи пара (2) установите необходимую интенсивность парообразования.
- В режиме постоянной подачи пар будет выходить из отверстий подошвы (12) только в горизонтальном положении утюга. Для прекращения подачи пара установите утюг в вертикальное положение или переведите регулятор (2) в положение «».
- После использования утюга установите регулятор температуры (5) в положение «min», а регулятором постоянной подачи пара (2) в положение «».
- Извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и дождитесь полного остывания утюга.

ВНИМАНИЕ!

Если во время работы отсутствует постоянная подача пара, проверьте правильность положения регулятора подачи пара (2) и наличие воды в резервуаре (10).

Если во время парового глажения из отверстий подошвы (12) капает вода, проверьте, правильно ли установлен регулятор температуры (5), и убедитесь в том, что подошва утюга нагрелась (индикатор (6) не горит).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДАЧА ПАРА

Функция дополнительной подачи пара полезна при разглаживании складок и может быть использована только при высокотемператур-

РУССКИЙ

ном режиме гладжения (в этом случае регулятор температуры (5) находится в положении «**max**»).

При нажатии кнопки дополнительной подачи пара (4) из отверстий подошвы (12) будет интенсивно выходить пар.

Примечание: Во избежание вытекания воды из паровых отверстий нажимайте кнопку дополнительной подачи пара (4) с интервалом в 5-10 секунд.

УХОД И ЧИСТКА

- Перед чисткой утюга убедитесь в том, что он отключён от электрической сети и уже остыл.
- Протрите корпус утюга слегка влажной тканью, после этого вытрите его насухо.
- Отложения на подошве утюга могут быть удалены тканью, смоченной в водно-уксусном растворе.
- После удаления отложений протрите поверхность подошвы сухой тканью.
- Не используйте для чистки подошвы и корпуса утюга абразивные чистящие средства и растворители.
- Избегайте контакта подошвы утюга с острыми металлическими предметами.

ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать утюг на хранение, проведите его чистку, удалите остатки воды из резервуара (10).
- Установите регулятор температуры (5) в положение «**min**», а регулятор посто-

янной подачи пара (2) – в положение «».

- Нажмите на фиксатор (8) и сложите ручку (3).
- Смотайте сетевой шнур.
- Храните утюг в вертикальном положении в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Утюг – 1 шт.
Мерный стакан – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 115–230 В ~ 50/60 Гц
Максимальная потребляемая мощность:
800 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без предварительного уведомления

Срок службы прибора – 3 года



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Изготовитель: Стар Плюс Лимитед, Гонконг

Адрес: оф. 1902-03, Ист Таун Билдинг, 41

Локхарт Роуд, Ванчай, Гонконг

Сделано в КНР

ENGLISH

- During the operation place the iron on a flat stable surface or use a stable ironing board.
- Do not use the iron after dropping, in case of visible damage or leakage from the water tank.
- Do not use the iron if the plug or the power cord is damaged or if there are any other damages in the unit.
- Always take the power plug out of the mains socket before filling the water tank with water.
- The water inlet lid should be closed during ironing.
- Attention! The surfaces of the iron get hot during operation. To avoid burns, do not touch hot surfaces of the iron and do not expose open parts of your body to outgoing steam from the soleplate openings.
- Pour out water from the water tank only after unplugging the iron.
- Never leave the plugged in iron unattended.
- This unit is not intended for usage by children under 8 years of age.
- Place the unit away from children under 8 years of age during its operation and cooling down.
- This unit is not intended for usage by people (including children over 8) with physical, neural, mental disorders or with insufficient experience or knowledge. Such persons may use this unit only if they are under supervision of a person who is responsible for their safety and if they are given all the necessary and understandable instructions concerning the safe usage of the unit and information about danger that can be caused by its improper usage.

ENGLISH

STEAM IRON

The travel iron is intended for ironing clothes. The iron can be used at the mains voltage of 115 V or 230 V.

DESCRIPTION

1. Water inlet lid
2. Continuous steam supply knob
3. Foldable handle
4. Burst of steam button
5. Temperature control knob
6. Pilot lamp of the heating element
7. Base
8. Handle lock
9. AC voltage selector «115V/230V»
10. Water tank
11. «**max**» water level mark
12. Soleplate
13. Beaker

SAFETY MEASURES

Before using the unit, read this instruction manual carefully; keep this manual for future reference. Use the unit according to its intended purpose only, as it is stated in this user manual. Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to the operating voltage of the iron. After using the iron at the mains voltage of 115 V always set the AC voltage selector to the 230 V position, this will prevent the iron from damage if it is connected to the mains with higher voltage.
- Do not connect the iron to mains sockets intended for electric shavers (in long distance trains).
- The power cord is equipped with a "europlug"; plug it into the socket with a reliable grounding contact.
- To avoid fire, do not use adapters for plugging the unit in.
- To avoid mains overloading, do not switch on several electrical appliances with high power consumption at a time.
- Do not fill the water tank with scented liquids, vinegar, starch solution, descaling reagents, chemical agents etc.
- Do not let the power cord be on the ironing board and touch hot surfaces.
- Never leave the operating unit unattended. During operation breaks put the iron on the base (in vertical position).
- Before plugging in/unplugging the iron, set the temperature control knob to the minimum

position and switch the continuous steam supply off.

- Always unplug the unit when you are not using the iron.
- To unplug the unit always pull its plug, but not the cord.
- To avoid electric shock, do not immerse the iron, the power cord and the plug into water or any other liquids.
- Before taking the iron away, let the unit cool down completely and drain the remaining water.
- Clean the unit regularly.
- Do not immerse the unit body, the power plug or the power cord into water or other liquids.
- Do not touch the unit body and the power plug with wet hands.
- Do not allow children to touch the unit body and the power cord during the unit operation.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- For children safety reasons, do not leave polyethylene bags used as packaging unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, apply to the nearest authorized service center.
- Travel irons are not intended for regular use.
- Transport the unit in the original package only.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.
- Do not touch the surface of the unit marked with the symbol  while ironing and after it. Danger of burns.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage under cold (winter) conditions, it is necessary to keep it for at least two hours at room temperature before switching on.

- Unpack the iron; remove the protection from the iron soleplate (12), if any.
- Check the unit for damages; do not use the iron in case of damages.
- Before plugging the iron in, set the AC voltage selector (9) according to the mains voltage.
- Every time after using the iron at the mains voltage of 115 V, always set the AC voltage selector to the 230 V position, this will prevent the iron

ENGLISH

from damage if it is connected to the mains with higher voltage.

Note: While the first switching on the heating element of the iron burns, therefore occurrence of foreign smell and a small amount of smoke is possible, it is normal.

FOLDABLE HANDLE (3)

Before using the iron, lift the handle (3); to do this, press and hold the lock (8) lift the handle, release the lock (8).

WATER SELECTION

Use tap water to fill the tank. If tap water is hard, it is recommended to mix it with distilled water in proportion 1:1, if tap water is too hard, mix it with distilled water in proportion 1:2.

Note: You can use special ironing water instead of distilled water.

FILLING THE WATER TANK

Before filling the tank with water, make sure that the unit is switched off and unplugged.

- Set the temperature control knob (5) to the «min» position, and the continuous steam supply knob (2) to the position «».
- Open the water inlet lid (1).
- Pour water into the water tank (10) and then close the lid (1).

Notes:

- Do not fill the water tank (10) with scented liquids, vinegar, starch solution, descaling reagents, chemical agents etc.
- Do not exceed the «max» mark (11).
- If you need to refill water during ironing, first switch the iron off and unplug it.

IRONING TEMPERATURE

- Always check the recommended ironing temperature indicated on the tag before ironing.
- If there is no tag with recommendations for ironing, but you know the type of fabric, use the following table to determine the proper temperature.

Symbol	Fabric type (temperature)
•	Synthetics, nylon, acrylic, polyester (low temperature)
••	Silk/wool (medium temperature)
•••	Cotton, linen (high temperature)
max	Maximum temperature

- This table is only valid for smooth materials. Fabrics of other types (crimped, raised etc.) are best ironed at low temperature.
- Sort items by ironing temperature first: synthetics to synthetics, wool to wool, cotton to cotton etc.
- The iron heats up faster than it cools down. For this reason it is recommended to begin ironing at low temperature (for instance, synthetic fabrics).
- After that, start ironing at higher temperature (silk, wool). Cotton and linen items should be ironed last.
- If an item is made of mixed fabrics, the iron should be set to the lowest temperature (for instance, if an item is made from acrylic and cotton, it should be ironed at temperature used for acrylic ironing «•»).
- If you cannot define the fabric structure, find a place that is hidden while wearing and select the ironing temperature experimentally (always start with the lowest temperature and raise it gradually until you get the desired result).
- Corduroy and other fabrics that become glossy quickly should be ironed strictly in one direction (in the direction of the pile) with little pressure.
- To avoid appearance of glossy spots on synthetic and silk fabrics, iron them backside.

DRY IRONING

- Place the iron on its base (7).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Set the continuous steam supply knob (2) to the position «» (continuous steam supply is off).
- Set the desired ironing temperature by turning the knob (5): «•», «••», «•••» or «max», depending on the type of fabric; the pilot lamp (6) will light up.
- Once the soleplate (12) reaches the set temperature, the pilot lamp (6) will go out, you can start ironing.
- After you finish ironing, set the temperature control knob (5) to the position «min».
- Pull the power plug out of the mains socket and let the iron cool down completely.

STEAM IRONING

Steam ironing is possible only if the temperature control knob (5) is set to the position «•••» or «max».

- Place the iron on its base (7).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Make sure that there is enough water in the water tank (10).

ENGLISH

- Turn the control knob (5) to set the required ironing temperature: «●●●» or «**max**»; the pilot lamp (6) will light up.
- Once the soleplate (12) reaches the set temperature, the pilot lamp (6) will go out, you can start ironing.
- Set the necessary steam intensity with the continuous steam supply knob (2).
- In the continuous steam supply mode, steam will be released from the openings of the soleplate (12) only if the iron is in horizontal position. To stop the steam supply, put the iron vertically or set the knob (2) to the position «».
- After you finish ironing, set the temperature control knob (5) to the «**min**» position, and the continuous steam supply knob (2) to the position «».
- Pull the power plug out of the mains socket and let the iron cool down completely.

ATTENTION!

If steam is not supplied constantly during the operation, check whether the steam supply knob (2) is set properly and whether there is water in the water tank (10).

If water is leaking from the soleplate (12) openings during steam ironing, check if the temperature control knob (5) is set properly and make sure that the iron soleplate has heated up (the pilot lamp (6) is off).

BURST OF STEAM

The burst of steam function is useful for ironing folds and can only be used at high ironing temperatures (when the temperature control knob (5) is set to the position «**max**»).

When the burst of steam button (4) is pressed, steam will go out of the soleplate (12) openings intensively.

Note: To avoid water leakage from the steam openings, press the burst of steam button (4) with 5-10 sec. intervals.

CLEANING AND CARE

- Before cleaning the iron, make sure that it is unplugged and has cooled down completely.
- Clean the iron body with a slightly damp cloth and then wipe it dry.

- Scale on the iron soleplate can be removed with a cloth soaked in vinegar-water solution.
- After removing scale, polish the soleplate surface with a dry cloth.
- Do not use abrasive substances and solvents to clean the iron soleplate and body.
- Avoid contact of the iron soleplate with sharp metal objects.

STORAGE

- Before you take the iron away for storage, clean it and drain all the remaining water from the water tank (10).
- Set the temperature control knob (5) to the «**min**» position, and the continuous steam supply knob (2) to the position «».
- Press the lock (8) and fold the handle (3).
- Wind the power cord.
- Store the iron vertically in a dry cool place, out of the reach of children.

DELIVERY SET

Iron – 1 pc.

Beaker – 1pc.

Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 115–230V ~ 50/60 Hz

Maximal power consumption: 800 W

The manufacturer preserves the right to change the specifications of the unit without a preliminary notification

Unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

 This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 2004/108/EC and to the Low Voltage Regulation (2006/95/EC)

ҚАЗАҚША

- Жұмыс кезінде үтікті тегіс тұрақты бетке қойыңыз немесе тұрақты үтіктеуге арналған тақтаны пайдаланыңыз.
- Үтік құлағаннан кейін, көзге көрінетін бұзылулар болғанда немесе сауыттан судың ағуы жағдайында оны пайдаланбаңыз.
- Үтікті зақымдалған желілік айыр тетікпен, желілік баумен, сонымен қатар кез-келген басқа ақаулықпен пайдаланбаңыз.
- Әрқашан, ыдысты суға толтыратын кезде желілік шнурдың ашасын міндettі түрде әлектр розеткасынан сұрып тастаңыз.
- Суды толтыруға арналған саңылаудың қақпағы үтіктеу уақытында жабық болуы керек.
- Назар аударыңыз! Үтіктің беті жұмыс кезінде қызады. Күйіп қалуды болдырмау үшін үтіктің ыстық беттерін ұстамаңызжәне дененіңашықбөліктерінүтіктабанындағы бу шығатун көртіктерге жақын ұстамаңыз.
- Үтікті әлектр желісінен ажыратқаннан кейін ғана резервуардағы суды төгіңіз.
- Желіге қосулы түрған үтікті қараусыз қалдырмаңыз.
- Бұл құрылғы 8 жастан төменгі балалардың пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны жұмыс кезінде және сұту кезінде 8 жастан төменгі балар жете алмайтын жерге орнатыңыз.
- Аталған құрылғы физикалық, жүйке жүйесіндегі, психикалық ауытқулары бар немесе жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (жасы 8-ден асқан балаларды қосқанда) қолдануына арналмаған. Мұндай тұлғалардың құралды қолдануы олардың қауіпсіздігіне жауап беретін тұлғаның қарауында болғанда, сондай-ақ, оларға құрылғыны қауіпсіз қолдану туралы және оны қате қолданғанда туындауы мүмкін қауіптер туралы сәйкес және түсінікті нұсқаулық берілгенде ғана мүмкін.

ҚАЗАҚША

БУЛЫ ҮТІК

Жолға арналған үтік киім үтіктеу үшін арналған. Үтікті электрлік желі кернеуі 115 В немесе 230 В болғанда пайдалануға болады.

СҮРЕТТЕМЕ

1. Су құбытын саңылаудың қақпағы
2. Үнемі бу жіберу реттегіші
3. Жиналмалы тұтқа
4. Қосымша бу беру түймесі
5. Температура реттегіші
6. Қызылғыш элементті қосу/сөндіру көрсеткіші
7. Үтіктің түбі
8. Үтік тұтқасын бекіткіш
9. Қоректі кернеуін ауыстырып-қосқыш «115V/230V»
10. Суға арналған сұйыққойма
11. Максималды су дәнгейінің көрсеткіші «max»
12. Үтіктің табанды
13. Өлшем стақаны

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Электрлік құрылғыны пайдалануды бастар алдында атамыш пайдалану бойынша нұсқаулықты мүқият оқып шығыныз және анықтамалық материал ретінде пайдалану мақсатында сақтап қойыныз.

Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай тікеlei мақсаты бойынша ғана пайдаланыныз. Приборды дұрыс қолданба оның бұзылуына және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін.

- Құрылғыны қосар алдында электрлік желі кернеуінің құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз. Электрлік желі кернеуі 115 В болғанда үтікті пайдаланғаннан кейін кернеуді ауыстырып қосқышты 230 В қалпына қойыңыз, бұл үтікті кернеу жоғары электр желісіне жалғағанда істен шығуының алдын алады.
- Үтікті еләткілік ұстараға арналған розеткаларға жалғамаңыз (алыс бағыттағы жолдарда).
- Желілік шнур «евроашамен» жабдықталған; оны жерге сенимді қосылған байланысы бар электр розеткасына қосыңыз.
- Әрттің пайда болу тәуекелін болдырмас үшін құрылғыны электр розеткасына қосқан кезде еткізуши ток құралдарын пайдаланбандыз.
- Электр желісіндегі жүк шамадан асып кетпеуі үшін көп қуатты тұтынатын бірнеше құрылғыны үтікпен бір мезгілде қоспаңыз.
- Суға арналғансауытқа хошиісті сұйықтықтарды, сіркө суды, крахмал ерітіндісін, қакты жоюға

арналған реагенттерді, химиялық заттарды және т.с.с.-ларды қоюға тыбым салынады.

- Желілік баудың үтіктеу тақтасында түрмасын және ыстық беттерге жанаспауын қадағалаңыз.
- Приборды қараусыз қалдырмаңыз. Жұмыс кезіндегі үзілістерде үтікті негізіне орналастырыңыз (тік күйде).
- Үтікті электр желісінен ажырату/қосу алдында температура реттегішін минималды қүйге орнатыңыз және үнемі бу бергізуді ажыратыңыз.
- Үтікті пайдаланбасаңыз, онда оны міндетті түрде электр желісінен сөндіріп отырыңыз.
- Үтікті электр желісінен ажыратқан кезде үнемі желілік ашадан ұстаныңыз, ешқашан желілік шнурдан тартпаңыз.
- Электр тоғының соғу қаупін болдырмас үшін үтікті, желілік шнурды немесе желілік шнур ашасын суға немесе басқа да сұйықтыққа батырмаңыз.
- Үтікті жинап қоюға дейін судың қалдығын төгіңіз және оған толық салқындауға уақыт беріңіз.
- Құралды үнемі тазалап отырыңыз.
- Прибордың корпусын, желілік шнурды немесе желілік шнур ашасын суға немесе кез келген басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Су қолдарыныңызбен прибордың корпусқа, желілік шнур ашасын ұстамаңыз.
- Жұмыс істеп тұрган кезде балаларға прибор корпусына және желілік шнурға қол тигізуіне рұқсат етпеніз.
- Балалар приборды ойыншық ретінде пайдаланбас үшін оларды қадағалаң отырыңыз.
- Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қантама ретінде пайдаланылатын полиэтилен қапшықтарды қараусыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен пакеттермен немесе қантама үлдірмен ойнауға рұқсат берменіз. **Тұншығу қауپі!**

- Приборды өз бетінде білдірмейтін, сондай-ақ прибор құлағанинан кейін ақаулықты байқаған жағдайда жақын арадағы рұқсаты бар (үекілетті) сервистік орталыққа жолығыныз.
- Сапарлық үтіктер күнделікті пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны тек зауыттық қантамасында тасымалдаңыз.
- Құрылғыны балалар және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚАЗАҚША

- Үтіктеу кезінде және үтіктеп болғаннан кейін құрылғының  символымен белгіленген бетіне қол тигізуге тыйым салынады. Қүйіп қалу қаупі бар.

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҮРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН

АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Құрылғының сұық жағдайда (қыста) сақтағаннан кейін немесе тасымалдағаннан кейін оны кемінде екі сағат бөлме температурасында үстәу керек.

- Үтікті қораптан шығарып алыңыз, табанында корғаныш қабаты (12) болса, онда оны алып тастаңыз.
- Құрылғының бүтіндігін тексеріңіз, булінген жерлері болған кезде үтікті пайдаланбаңыз.
- Үтікті электрлік желіге қосар алдында қорек кернеуін ауыстырып қосқышты (9) электрлік желі кернеуіне сейкес белгілеңіз.
- Электрлік желі кернеуі 115 В болғанда үтікті пайдаланғаннан кейін кернеуді ауыстырып қосқышты 230 В қалпына қойыңыз, бұл үтікті кернеуі жоғары электр желісіне жалғағанда істен шығуның алдын алады.

Ескерту: Алғашқы қосқан кезде үтіктің қызыдырышты элементі күйеді, сондықтан аздаған түтіннің және бөтен ісітің пайда болуы қалыпты жағдай болып табылады.

ЖИНАЛМАЛЫ ТҮТҚА (3)

Үтікті пайдаланар алдында түтқаны (3) көтеріңіз, ол үшін бекіткішті (8) басып ұстап тұрыңыз, түтқаны көтеріңіз және бекіткішті (8) босатыңыз.

СУДЫ ТАНДАУ

Резервуарды толтыру үшін суқұбырындағы суды пайдаланыңыз. Егер суқұбырындағы су кермек болса, онда оны тазартылған сүмен 1:1 арақатынасы бойынша арапастырыңыз, су өте кермек болған кезде оны тазартылған сүмен 1:2 арақатынасы бойынша арапастырыңыз.

Ескерту: Дистильденген судың орнына үтіктеге арнағы арналған су пайдалануға болады.

СУФА АРНАЛҒАН РЕЗЕРВУАРДЫ ТОЛТЫРУ

Үтікке су құяр алдында оның сөніп тұргандығына және электр желісінен ажырап тұрганына көз жеткізіңіз.

- Температура реттегішін (5) «min» қүйіне, ал тұрақты бу беру реттегішін (2) «» қүйіне орнатыңыз.
- Су құю саңылауының қақпағын (1) ашыңыз.
- Резервуарға (10) су құйыңыз, одан кейін қақпақты (1) жабыңыз.

Ескерту:

- Су құюға арналған резервеарға (10) хошиістендірігіш сүйіктіктерді, сірке сұны, крахмал ерітіндісін, қақтарды көтіруге арналған реагенттерді, химиялық заттарды және т.б. құюға тыйым салынады.
- Суды «max» (11) белгісінен асърып құйманыз.
- Егер үтіктеу кезінде үстінен қосымша су құю керек болса, онда үтікті сөндіріп, желілік шинур ашасын розеткадан сұзуру қажет болады.

ҮТІКТЕУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ

- Әр кезде киімдерді үтіктеу алдында, бұйымның үтіктеу температурасы көрсетілген тілшелерге қараңыз.
- Егер үтіктеу бойынша нұсқаулары бар тілше жоқ болса, бірақ сіз материалдың түрін ажыратса алсаңыз, онда температураны тандау үшін кестені пайдаланыңыз.

Белгілеу	Матаның түрі (температура)
•	Синтетика, нейлон, акрил, полиэстер (төменгі температура)
••	Жібек/жұн (орташа температура)
•••	Мақта, зығыр (жоғары температура)
max	Максималды температура

- Бұл кесте тек тегіс материалдарға арналған. Егер материал басқа түрлі болса (гофрилленген, кеді—бұдырылы және т.б.), онда оны төменгі температурада үтіктең жөн.
- Алдымен киімдерді үтіктеу температурасы бойынша сұрыптал алыңыз: синтетиканы – синтетикаға, жұнді – жұнға, мақтаны – мақтаға және т.с.с.
- Үтіктің қызыуы, оның суына қараганда тез. Сондықтан алдымен, төменгі температурадағы киімдерді үтіктеп алған жөн (мысалы, синтетикалық маталар).
- Содан кейін анағұрлым жоғары температура көзіндегі үтіктеуге көшіңіз (хібек, жұн). Мақта мен зығыр бұйымдарын соңғы кезекте үтіктең жөн.
- Егер матаның құрамына арапас талшықтар енсе, онда ең төмен температураны белгілеу

ҚАЗАҚША

- қажет (мысалы, егер бұйым мақта мен эластиннан құралса, онда оны эластанға сәйкес температурада үтіктеу қажет «•»).
- Егер сіз матаңың құрамын анықтай алмасаңыз, онда күйінің киген кезде көзге түсे қоймайтын жерін тауып алыңыз да, тәжірибелік жолмен үтіктеу температурасын таңдаңыз (үнемі ең тәменгі температурадан бастаңыз да, қалаған нәтижеге қол жеткізбейінше оны көбейте беріңіз.)
 - Вельветті және басқа да тез түгі түсетең мата-ларды қатаң түрде бір бағыттаға (түктің ығына қарай) сөл батыңқырап үтіктеу керек.
 - Синтетикалық және жібек маталарда түгі түсекен дақтардың пайдасы болуын болдырmas үшін оларды астары жағынан үтіктеген жөн.

ҚҰРҒАҚТАЙ ҮТІКТЕУ

- Үтікті түбіне (7) қойыңыз.
- Желілік шнурдың ашасын электр розеткасына сұғыңыз.
- Үнемі бу жіберу реттегішін (2) «» күйіне орнатыңыз (бу жіберу сөндірулі).
- Реттегішті (5) бұрып, мата түріне байланысты үтіктеу температурасын белгілеңіз: «•», «••», «•••» немесе «max», сонда индикатор (6) жанады.
- Табаның (12) температурасы белгіленген температуралық дейін қызған кезде көрсеткіш (6) сөніп қалады, осыдан кейін үтіктеуге кірісе беруге болады.
- Үтікті пайдаланып болғаннан кейін темпе-ратура реттегішін (5) «min» күйіне орна-тыңыз.
- Желілік шнурдың ашасын электр розеткасы-нан сұрыңыз да, оның толық суын күтіңіз.

БУМЕН ҮТІКТЕУ

Бумен үтіктеу тек температура реттегіші (5) «•••» немесе «max» күйіне орнатылған кезде ғана мүмкін болады.

- Үтікті түбіне (7) қойыңыз.
- Желілік шнурдың ашасын электр розеткасына сұғыңыз.
- Резервуардағы (10) судың жеткілікті екенине көз жеткізіл алыңыз.
- Реттегішті (5) бұрай отырып, қалаған үтіктеу температурасын орнатыңыз: «•••» немесе «max», осы кезде көрсеткіш (6) жанады.
- Үтіктің табаны (12) белгіленген температураға дейін жеткен кезде көрсеткіш (6) сөніп қалады, осыдан кейін үтіктеуге кірісе беруге болады.

- Тұрақты бу беру реттегішімен (2) қажетті бу түзу қарқындылығын орнатыңыз.
- Тұрақты бу жіберу режимінде табаның саңылауарынан (12) шыққан бу үтіктің тек көлденең күйінде тұрган кезде ғана шығады. Бу беруді тоқтату үшін үтікті тік күйге орнатыңыз немесе (2) «» күйіне ауыстырыңыз.
- Үтікті пайдаланып болғаннан кейін тем-пература реттегішін (5) «min» күйіне, ал тұрақты бу беру реттегішін (2) «» күйіне орнатыңыз.
- Желілік шнурдың ашасын электр розеткасы-нан сұрыңыз да, оның толық суын күтіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Егер жұмыс істеу уақытында тұрақты бу беру болмаса, бу беру реттегіші (2) күйінің дұрыстығын және резервуарда (10) судың болуын тексеріңіз. Егер бүмен үтіктеу кезінде табандагы көртіктерден (12) су тамшыласа, температураны реттеушиңің (5) дұрыс орнатылғандығын тексеріңіз және үтік табанының қызып кетпегендігіне (6) индикатор жанып тұрмағанына) көз жеткізіңіз.

ҚОСЫМША БУ ЖІБЕРУ

Бу беру қызметі қыртыстарды үтіктең кезде пайдалы және үтіктеудің жоғары температуралы режимінде ғана қолданыла алады (температура реттегіші (5) «max» күйінде).

Қосымша бу беру батырмасын (4) басқан кезде табаның (12) саңылауарынан бу қарқынды шыға бастайды.

Ескерту: Судың бу саңылауарынан ағуын бол-дырымау үшін қосымша бу беру батырмасын (4) 5-10 секунд аралығымен басыңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ ЖАСАУ

- Үтікті тазаламас бұрын, ол электр желісінен ажыратулы және сұып тұрганын тексеріп алыңыз.
- Үтіктің корпусын ылғал матамен сұртіңіз, осы-дан кейін оны құрғатып сұртіңіз.
- Үтіктің табанындағы шөгінділерді су-сірке сұы ерітіндісіне малынған матамен кетіруге бо-лады.
- Шөгінділерді кетіргеннен кейін табаның бетін құрғак матамен сұртіңіз.
- Үтіктің табаны мен корпусын тазалау үшін қажайтын тазартқыш құралдарды және еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Үтіктің табанын өткір металл бұйымдарына тигізіп алмаңыз.

ҚАЗАҚША

САҚТАЛУЫ

- Үтікті сақтауға алып қоймас бұрын, оны тазартып алыңыз, резервуардағы (10) су қалдығын жойыңыз.
- Температура реттегішін (5) «» күйіне, ал тұрақты бу беру реттегішін (2) «» күйіне орнатыңыз.
- Бекітішті (8) басыңыз және тұтқаны (3) жинаңыз.
- Желілік сымды ораңыз:
- Үтікті тік күйде құрғақ салқын балалардың қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.

ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫ

Үтік – 1 дн.

Өлшем стақаны – 1 дн.

Нұсқаулық – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Электрқорегі: 115–230 В ~ 50/60 Гц

Максималды қажет ететін қуаты: 800 Вт

Өндіруші прибордың сипаттамаларын алдын ала хабарламай өзгерту құқығына ие болып қалады.

Аспаптың қызмет ету мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдагы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



УКРАЇНСКИЙ

- Під час роботи ставте праску на рівну стійку поверхню або користуйтесь стійкою прасувальною дошкою.
- Не користуйтесь праскою після її падіння, за наявності видимих пошкоджень або в разі витоку води з резервуара.
- Не використовуйте праску з пошкодженнями мережової вилки або мережевого шнура, а також з будь-якими іншими несправностями.
- Всякий раз при наповненні резервуару водою обов'язково виймайте вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Кришка заливального отвору має бути закрита під час прасування.
- Увага! Поверхні праски нагріваються під час роботи. Щоб уникнути опіків не торкайтесь гарячих поверхонь праски та не розташуйте відкриті ділянки тіла поряд з отворами виходу пари на підошві праски.
- Зливайте воду з резервуара лише після вимкнення праски з електричної мережі.
- Не залишайте праску, яка увімкнута в електричну мережу, без нагляду.
- Даний пристрій не призначений для використання дітьми молодше 8 років.
- Встановлюйте пристрій під час роботи і охолодження у місцях, недоступних для дітей молодше 8 років.
- Даний прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей старше 8 років) з фізичними, нервовими, психічними відхиленнями або без достатнього досвіду і знань. Використання приладу такими особами допускається лише у тому випадку, якщо вони знаходяться під наглядом особи, що відповідає за їх безпеку, за умовою, якщо їм були дані відповідні і зрозумілі інструкції про безпечне використання пристрою і тих небезпеках, які можуть виникати при його неправильному користуванні.

УКРАЇНСКИЙ

ПАРОВА ПРАСКА

Дорожня праска призначена для прасування одягу. Праска може використовуватися при напрузі електричної мережі 115 В або 230 В.

ОПИС

1. Кришка заливального отвору
2. Регулятор постійної подачі пари
3. Складна ручка
4. Кнопка додаткової подачі пари
5. Регулятор температури
6. Індикатор вмикання/вимкнення нагрівального елементу
7. Основа праски
8. Фіксатор ручки праски
9. Перемикач напруги живлення «115V/230V»
10. Резервуар для води
11. Покажчик максимального рівня води «**max**»
12. Підошва праски
13. Вимірна склянка

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації і зберігіть її для використання в якості довідкового матеріалу.

Використовуйте пристрій лише по його прямому призначенню, як викладено в даній інструкції. Неправильне поводження з пристрієм може привести до його поломки, спричинення шкоди користувачеві або його майну.

- Перед вмиканням переконайтесь в тому, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі праски. Після використання праски при напрузі електричної мережі 115 В завжди установлюйте перемикач напруги живлення у положення 230 В, це запобіжить виходу праски з ладу при вмиканні праски в електричну мережу з підвищеною напругою.
- Не підмикайте праску до розеток, які призначенні для електробрійтів (у поїздахдалекого сполучення).
- Мережевий шнур забезпечений «євровилкою»; вмикайте її в розетку, що має надійний контакт заземлення.
- Щоб уникнути ризику виникнення пожежі не використовуйте переходники при підмиканні пристрію до електричної розетки.
- Щоб уникнути перевантаження електричної мережі не вмикайте одночасно декіль-

ка пристрій з великою споживаємою потужністю.

- Забороняється заливати в резервуар для води ароматизуючі рідини, оцет, розчин крохмалю, реагенти для видалення накипу, хімічні речовини тощо.
- Стежте, щоб мережевий шнур не знаходився на прасувальній дощці і не торкається гарячих поверхонь.
- Не залишайте пристрій без нагляду. В перервах під час роботи встановлюйте праску на основу (у вертикальне положення).
- Перед відключенням/підключенням праски до електричної мережі встановіть регулятор температури у мінімальне положення і відключіть постійну подачу пари.
- Обов'язково вимикайте пристрій від електричної мережі, якщо ви не користуєтесь праскою.
- Кожного разу при вимкненні праски з електричної мережі обов'язково тримайтеся за мережеву вилку, ніколи не тягніть за мережевий шнур.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не занурюйте праску, мережевий шнур і вилку мережевого шнура у воду або будь-які інші рідини.
- Перш ніж прибрати праску, дайте їй повністю остигнути і злийте залишки води.
- Регулярно робіть чищення пристрію.
- Не занурюйте корпус пристрію, мережевий шнур або вилку мережевого шнура у воду або в будь-які інші рідини.
- Не торкайтесь корпусу пристрію і вилки мережевого шнура мокрими руками.
- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу пристрію і мережевого шнура під час роботи.
- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрію як іграшки.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою.

Загроза задухи!

- Не розбирайте пристрій самостійно, в разі виявлення несправності, а також після його падіння зверніться до найближчого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру.
- Дорожні праски не призначені для регулярного використання.

УКРАЇНСКИЙ

- Перевозьте пристрій лише в заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей і людей з обмеженими можливостями.
- Забороняється торкатися поверхні пристрою, яка відзначена символом (1), під час прасування та після його. Ризик опіку.

ПРИЛАД ПРИЗНАЧЕНИЙ ЛІШЕ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою в холодних (зимових) умовах необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше двох годин.

- Витягніть праску з упаковки, за наявності захисту на підошві (12) виділіть захист.
- Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошкоджень не користуйтесь пристрієм.
- Перед вмиканням праски в електричну мережу установіть перемикач напруги живлення (9) відповідно напрузі в електричній мережі.
- Кожного разу після використання праски при напрузі електричної мережі 115 В обов'язково установлюйте перемикач напруги живлення у положення 230 В, це запобіжить виходу праски з ладу при вмиканні праски в електричну мережу з підвищеною напругою.

Примітка: При першому умиканні нагрівальний елемент праски обгорає, тому можливе з'явлення стороннього запаху та невеликої кількості диму, це нормальне явище.

СКЛАДНА РУЧКА (3)

Перед використанням праски підніміть ручку (3), для цього натисніть і утримуйте фіксатор (8) і підніміть ручку, відпустіть фіксатор (8).

ВИБІР ВОДИ

Для наповнення резервуару використовуйте водопровідну воду. Якщо водопровідна вода тверда, рекомендується змішувати її з дистильованою водою в співвідношенні 1:1, при дуже твердій воді змішуйте її з дистильованою водою в співвідношенні 1:2.

Примітка: Замість дистильованої води можна використовувати воду, спеціально призначенну для прасок.

НАПОВНЕННЯ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДИ

Перш ніж залити воду в праску, переконайтесь в тому, що вона вимкнута з електричної мережі.

- Встановіть регулятор температури (5) у положення «», а регулятор постійної подачі пари (2) – у положення «».
- Відкрийте кришку заливального отвору (1).
- Залийте воду у резервуар (10), потім закрійте кришку (1).

Примітки:

- Забороняється заливати в резервуар для води (10) ароматизуючі рідини, оцет, розчин крохмалю, реагенти для видалення накипу, хімічні речовини тощо.
- Не наливайте воду вище відмітки «» (11).
- Якщо під час прасування необхідно доліти воду, слід вимкнути праску та вийняти вилку мережевого шнура з електричної розетки.

ТЕМПЕРАТУРА ПРАСУВАННЯ

- Кожного разу перед прасуванням речей дивіться на ярлик виробу, де вказана рекомендована температура прасування.
- Якщо ярлик з вказівками по прасуванню відсутній, але ви знаєте тип матеріалу, то для вибору температури прасування користуйтесь наступною таблицею.

Позначення	Тип тканини (температура)
•	Синтетика, нейлон, акрил, поліестер (низька температура)
• •	Шовк/вовна (середня температура)
• • •	Бавовна, льон (висока температура)
max	Максимальна температура

- Таблиця застосовна лише для гладких матеріалів. Якщо матеріал іншого типу (гофрований, рельєфний тощо), то краще всього його прасувати при низькій температурі.
- Спочатку відсортуйте речі по температурі прасування: синтетику – до синтетики, вовну – до вовни, бавовну – до бавовни і так далі.
- Праска нагрівається швидше, ніж остигає. Тому спочатку рекомендується прасувати

УКРАЇНСЬКИЙ

- речі при низькій температурі (наприклад, синтетичні тканини).
- Потім ставайте до прасування при вищих температурах (шовк, вовна). Вироби з бавовни і льону слід прасувати в останню чергу.
 - Якщо до складу тканини входять сумішеві волокна, необхідно установити найнижчу температуру прасування (наприклад, якщо виріб складається з акрила і бавовни, то його слід прасувати при температурі, відповідній акрилу «●»).
 - Якщо ви не можете визначити склад тканини, то знайдіть на виробі місце, яке не кидається в очі при носінні, і дослідним шляхом виберіть температуру прасування (зазвіди починайте з найнижчої температури і поступово підвищуйте її, поки не доб'єтесь бажаного результату).
 - Вельветові і інші тканини, які швидко починають лиснітися, слід прасувати строго в одному напрямі (у напрямі ворсу) з невеликим натиском.
 - Щоб уникнути появи лисюючих плям на синтетичних і шовкових тканинах, їх слід прасувати з виворітного боку.

СУХЕ ПРАСУВАННЯ

- Поставте праску на основу (7).
- Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
- Регулятор подачі пари (2) установіть у положення «» (постійна подача пари вимкнена).
- Повертанням регулятора (5) установіть температуру прасування залежно від типу тканини: «●», «●●», «●●●» або «max»; при цьому засвітиться індикатор (6).
- Коли температура підошви праски (12) досягне встановленої температури, індикатор (6) згасне, можна приступати до прасування.
- Після використання праски установіть регулятор температури (5) у положення «min».
- Витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки і дочекайтесь повного охолодження праски.

ПАРОВЕ ПРАСУВАННЯ

Парове прасування можливо тільки при установленні регулятора температури (5) у положення «●●●» або «max».

- Поставте праску на основу (7).

- Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
- Переконайтесь у тому, що в резервуарі (10) достатньо води.
- Повертанням регулятора (5) установіть необхідну температуру прасування: – «●●●» або «max»; при цьому засвітиться індикатор (6).
- Коли температура підошви праски (12) досягне встановленої температури, індикатор (6) згасне, можна приступати до прасування.
- Регулятором постійної подачі пари (2) установіть необхідну інтенсивність паротворення.
- У режимі постійної подачі пари буде виходити з отворів підошви (12) тільки у горизонтальному положенні праски. Для припинення подачі пари установіть праску у вертикальне положення або переведіть регулятор (2) у положення «».
- Після використання праски установіть регулятор температури (5) у положення «min», а регулятор постійної подачі пари (2) – у положення «».
- Витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки і дочекайтесь повного охолодження праски.

УВАГА!

Якщо під час роботи відсутня постійна подача пари, перевірте правильність положення регулятора подачі пари (2) та наявність води в резервуарі (10)

Якщо під час парового прасування з отворів підошви (12) крапає вода, перевірте, чи правильно встановлений регулятор температури (5), та переконайтесь у тому, що підошва праски нагрілася (індикатор (6) не світиться).

ДОДАТКОВА ПОДАЧА ПАРИ

Функція додаткової подачі пари корисна при розгладженні складок і може бути використовувана лише при високотемпературному режимі прасування (у цьому випадку регулятор температури (5) знаходиться в положенні «max»).

При натисненні кнопки додаткової подачі пари (4) з отворів підошви (12) інтенсивно виходить паро.

Примітка: Щоб уникнути витікання води з парових отворів натискуйте кнопку додаткової подачі пари (4) з інтервалом в 5-10 секунд.

УКРАЇНЬСКИЙ

ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ

- Перед чищеннням праски переконайтесь у тому, що вона вимкнена від мережі і вже остигла.
- Протріть корпус праски злегка вологою тканиною, після цього витріть її насухо.
- Відкладення на підошві праски можуть бути видалені тканиною, змоченою у водно-оцтовому розчині.
- Після видалення відкладень протріть поверхню підошви сухою тканиною.
- Не використовуйте для чищенння підошви та корпусу праски абразивні чистячі засоби та розчинники.
- Уникайте контакту підошви праски з остриими металевими предметами.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перш ніж прибрати праску на зберігання, зробіть її чищенння, видаліть залишки води з резервуара (10).
- Установіть регулятор температури (5) у положення «**min**», а регулятор постійної подачі пари (2) – у положення «**off**».
- Натисніть на фіксатор (8) та складіть ручку (3).
- Змотайте мережний шнур.
- Зберігайте праску у вертикальному положенні в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Праска – 1 шт.
Вимірна склянка – 1 шт.
Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 115–230 В ~ 50/60 Гц
Максимальна споживаєма потужність: 800 Вт

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики приладу без попереднього повідомлення

Термін служби приладу – 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

 Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що пред'являються директивою 2004/108/EC Ради Європи й розпорядженням 2006/95/EC по низьковольтних апаратурах.

БЕЛАРУССКАЯ

- Падчас працы стаўце прас на роўную ўстойлівую паверхню ці карыстайцеся ўстойлівай прасавальнай дошкай.
- Не карыстайцеся прасам пасля яго падзення, пры наяўнасці бачных пашкоджанняў ці ў выпадку праходжання вады з рэзервуара.
- Не выкарыстоўвайце прас з пашкоджаннямі сеткавай вілкі, сеткавага шнура, а таксама з любымі іншымі нясправнасцямі.
- Кожны раз пры напаўненні рэзервуара вадой абавязкова вымайце вілку сеткавага шнура з электрычнай разеткі.
- Вечка наліўной адтуліны павінна быць зачынена падчас прасавання.
- Увага! Паверхні праса награваюцца падчас працы. Как пазбегнуць апёкаў не датыкайцеся да гарачых паверхняў праса і не размяшчайце адкрытыя ўчасткі цела побач з адтулінамі выхаду пары на падэшве праса.
- Злівайце воду з рэзервуара толькі пасля адключэння праса ад электрычнай сеткі.
- Не пакідайце падлучаны да электрычнай сеткі прас без нагляду.
- Дадзеная прылада не прызначана для выкарыстання дзецьмі, малодшымі за 8 гадоў.
- Усталёўвайце прыладу падчас працы і астывання ў месцы, недаступным для дзяцей, малодшых за 8 гадоў.
- Дадзены прыбор не прызначаны для выкарыстання людзьмі (уключаючы дзяцей, старэйшых за 8 гадоў) з фізічнымі, нервовымі, психічнымі парушэннямі ці без дастатковага досведу і ведаў. Выкарыстанне прыбора такімі асобамі дапушчаецца ў тым выпадку, калі яны знаходзяцца пад наглядам асобы, якая адказвае за іх бяспеку, пры ўмове, што ім былі дадзены адпаведныя і зразумелыя інструкцыі пра бяспечнае карыстанне прыладай і тых небяспеках, якія могуць узнікаць пры яе няправільным выкарыстанні.

БЕЛАРУССКАЯ

ПАРАВЫ ПРАС

Дарожны прасы прызначаны для прасавання адзежы. Прас можа выкарыстоўвацца пры напруженні электрычнай сеткі 115 В ці 230 В.

АПІСАНННЕ

1. Вечка залівачнай адтуліны
2. Рэгулятар пастаяннай падачы пары
3. Складная ручка
4. Кнопка дадатковай падачы пары
5. Рэгулятар тэмпературы
6. Індикатор уключэння/выключэння награвальнага элемента
7. Аснова прасы
8. Фіксатар ручкі прасы
9. Перамыкач напруги сілкавання «115V/230V»
10. Рэзервуар для вады
11. Паказальнік максімальнага ўзору вады «**max**»
12. Падэшва прасы
13. Мерная шклянка

МЕРЫ БЯСПЕКІ

Перад пачаткам эксплуатацыі электрапрыбора ўважліва прычытайце дадзеную інструкцыю па эксплуатацыі і захавайце яе для выкарыстання ў якасці даведкавага матэрыялу.

Выкарыстоўвайце прыладу толькі па яе прымым прызначэнні, як выкладзена ў дадзенай інструкцыі. Няправільны зварот з прыборам можа прывесці да яго паломкі, прычыніць шкоду карыстачу ці яго майдансці.

- Перад уключэннем пераканайтесь ў тым, што напружанне электрычнай сеткі адпавядзе працоўнаму напружанню прылады. Пасля выкарыстання прасы пры напружанні электрычнай сеткі 115 В, заўсёды ўстанаўлівайце пераключальнік напружання сілкавання ў становішча 230 В, гэта прадухліць выхад прасы з ладу пры ўключэнні прасы ў электрычную сетку з павышаным напружаннем.
- Не падлучайце прасы да разетак, якія прызначаны для электрабрытваў (у цягніках далёкага накіравання).
- Сеткавы шнур забяспечаны «еўравілкай»; уключайце яе ў электрычную разетку, якая мае надзеіны контакт заземлення.
- Каб пазбегнуць рызыкі ўзнікнення пажару, не выкарыстоўвайце перахаднікі пры падключэнні прыбора да электрычнай разеткі.

- Каб пазбегнуць перагрузкі электрычнай сеткі, не ўключайце адначасова некалькі прылад з вялікай спажыванай магутнасцю.
- Забаранеца заліваць у рэзервуар для вады араматызаваныя вадкасці, воцат, раствор крухмалу, рэагенты для выдалення шумавіння, хімічныя рэчывы і да т.п.
- Сачыце, каб сеткавы шнур не знаходзіцца на прасавальнай дошцы і не дакранаўся да гарачых паверхняў.
- Не пакідайце прыбор без нагляду. У перапынках падчас працы ўстанаўлівайце прасы на падставу (у вертыкальным становішчы).
- Перад адключэннем/падлучэннем прасы да электрычнай сеткі ўсталіўце рэгулятар тэмпературы ў мінімальнае становішча і адключыце пастаянную падачу пары.
- Абавязкова адключайце прасы ад электрычнай сеткі, калі не карыстаецца ім.
- Кожны раз пры адключэнні прасы ад электрычнай сеткі заўсёды трymайтесь за сеткавую вілку, ніколі не цягніце за сеткавы шнур.
- Каб пазбегнуць паразы электрычным токам, не апускайце прасы, сеткавы шнур і вілку сеткавага шнура ў ваду ці ў любыя іншыя вадкасці.
- Перад тым як прыбраць прасы, дайце яму цалкам астыць і зліце рэшткі вады.
- Рэгулярна праводзьце чыстку прыбора.
- Не апускайце корпус прыбора, сеткавы шнур ці вілку сеткавага шнура ў ваду ці ў любыя іншыя вадкасці.
- Не дакранайтесь да корпуса прыбора і да вілкі сеткавага шнура мокрымі рукамі.
- Не дазваляйце дзецям дакранацца да корпуса прыбора і сеткавага шнура падчас працы.
- Ажыццяўляйце нагляд за дзецьмі, каб не дапусціць выкарыстання прыбора ў якасці цацкі.
- З меркаванняў бяспекі дзяцей не пакідайце поліэтыленавыя пакеты, якія выкарыстоўваюцца ў якасці пакавання, без нагляду.

Увага! Не дазваляйце дзецям гуляць з поліэтыленавымі пакетамі ці ўпаковачнай плёнкай. **Небяспека ўдушша!**

- Не разбірайце прыбор самастойна, у выпадку выяўлення няспраўнасці, а

БЕЛАРУССКАЯ

таксама пасля яго падзення звярніцеся ў найбліжэйшыя ўтарызаваны (ураўнаважаны) сэрвісны цэнтр.

- Дарожныя прасы не прызначаны для рэгулярнага выкарыстання.
- Перавозыце прыладу толькі ў завадской упакоўцы.
- Захоўваіце прыладу ў месцах, недаступных для дзяцей і людзей з аблежаванымі магчымасцямі.
- Забаранеца да кранацца да паверхні прылады, адзначанай сімвалам падчас прасавання і пасля яго. Рызыка апеку!

ПРЫЛАДА ПРЫЗНАЧАНА ТОЛЬКІ ДЛЯ БЫТАВОГА ВЫКАРЫСТАННЯ

ПЕРАД ПЕРШЫМ ВЫКАРЫСТАННЕМ

Пасля транспартавання ці захоўвання прылады ў халодных (зімніх) умовах неабходна вытрымаць яе пры хатняй тэмпературе не меней дзвюх гадзін.

- Выміце прас з пакавання, пры наяўнасці абароны на падэшве (12) выдаліце абарону.
- Праверце цэласнасць прылады, пры наяўнасці пашкоджання ў карыстайцеся прасам.
- Перад уключэннем праса ў электрычную сетку ўстанавіце пераключальнік напружжання сілкавання (9) у адпаведнасці з напружжаннем у электрычнай сеткі.
- Кожны раз пасля выкарыстання праса пры напружжанні электрычнай сеткі 115 В, зайды ўстанаўлівайце пераключальнік напружжання сілкавання ў становішча 230 В, гэта прадухліць выхад праса з ладу пры ўключэнні праса ў электрычную сетку з павышаным напружжаннем.

Нататка: Пры першым уключэнні награвальны элемент праса абгарает, таму магчыма з'яўленне старонняга паху і невялікай колькасці дыму, гэта звычайная з'ява.

СКЛАДАННАЯ РУЧКА (3)

Перад выкарыстаннем праса падніміце ручку (3), для гэтага націсніце і ўтрымлівайце фіксатар (8) і падніміце ручку, адпусціце фіксатар (8).

ВЫБАР ВАДЫ

Для напайнення рэзервуара выкарыстоўваіце вадаправодную ваду. Калі вадаправодная

вада цвёрдая, рэкамендуецца змешваць яе з дыстыльванай вадой у судносінах 1:1, пры вельмі цвёрдай вадзе змешваіце яе з дыстыльванай вадой у судносінах 1:2.

Нататка: Замест дыстыльванай вады можна выкарыстоўваць ваду, спецыяльна прызначаную для прасай.

НАПАЙНЕННЕ РЭЗЕРВУАРА ДЛЯ ВАДЫ

Першым заліць ваду ў прас пераканайцеся ў тым, што ён выключаны і адключаны ад электрычнай сеткі.

- Усталойце рэгулятар тэмпературы (5) у становішча «**min**», а рэгулятар пастаяннай падачы пары (2) у становішча «**0**».
- Адкрыйце вечка залівальнай адтуліны (1).
- Заліце ваду у рэзервуар (10), затым зачыніце вечка (1).

Заўвагі:

- Забаранеца заліваць у рэзервуар для вады (10) араматызуючыя вадкасці, воцат, раствор крухмалу, рэагенты для выдалення шумавіння, хімічныя рэчывы і г.д.
- Не налівайце ваду вышэй адзнакі «**max**» (11).
- Калі падчас прасавання неабходна дапаўніць ваду, варта адключыць прас і выніць вілку сеткавага шнура з электрычнай разеткі.

ТЭМПЕРАТУРА ПРАСАВАННЯ

- Кожны раз перад прасаваннем рэчаў глядзіце на цэтлік выраба, дзе паказана рэкамендуемая тэмпература прасавання.
- Калі цэтлік з указаннямі па прасаванні адсутнічае, але вы ведаеце тып матэрыялю, то для выбару тэмпературы прасавання карыстайцеся наступнай табліцай.

Пазначэнне	Тып тканины (тэмпература)
•	Сінтэтыка, нейлон, акрыл, поліэстэр (нізкая тэмпература)
••	Шоўк/поўсць (сяродняя тэмпература)
•••	Бавоўна, лён (высокая тэмпература)
max	Максимальная тэмпература

Табліца прыменяецца толькі для гладкіх матэрыялаў. Калі матэрыял іншага тыпу (гафраваны, рэльефны і г.д.), то лепш за ўсё яго прасаваць пры нізкай тэмпературы.

БЕЛАРУССКАЯ

- Спачатку адсартуйце рэчы па тэмпературы прасавання: сінтэтыку да сінтэтыкі, поўсць да поўсці, бавоўна да бавоўны і г.д.
- Прас награваеца хутчэй, чым астывае. Таму спачатку рэкамендуеца прасаваць рэчы пры нізкай тэмпературы (напрыклад, сінтэтычныя тканіны).
- Затым прыступаіце да прасавання пры больш высокіх тэмпературах (шоўк, поўсць). Вырабы з бавоўны і лёну варта прасаваць у апошнюю чаргу.
- Калі ў склад тканіны ўваходзяць змешаныя валокны, то неабходна ўсталяваць самую нізкую тэмпературу прасавання (напрыклад, калі выраб складаецца з акрилу і з бавоўны, тое яго варта прасаваць пры тэмпературы, падыходнай для акрилу «●»).
- Калі вы не можаце вызначыць склад тканіны, то знайдзіце на вырабе месца, якое не прыкметна пры нашэнні, і шляхам эксперыменту абярыце тэмпературу прасавання (зайсёды пачынайце з самай нізкай тэмпературы і паступова павялічвайце яе, пакуль не даможкаеся жаданага выніку).
- Вельветавая і іншыя тканіны, якія хутка пачынаюць ільсніцца, варта прасаваць строга ў адным кірунку (у кірунку ворса) з невялікім націскам.
- Каб пазбегнуць з'яўлення льсняных плям на сінтэтычных і шаўковых тканінах, іх варта гладзіць са сподняга боку.

СУХОЕ ПРАСАВАННЕ

- Пастаўце прас на падставу (7).
- Устаўце вілку сеткавага шнура ў электрычную разетку.
- Усталойце рэгулятар падачы пары (2) у становішча «» (пастаянная падача пары выключана).
- Паваротам рэгулятара (5) ўсталойце патрабаваную тэмпературу прасавання у залежнасці ад тыпу тканіны: «●», «●●», «●●●» ці «max», пры гэтым загарыца індыкатар (6).
- Калі тэмпература падэшвы праса (12) дасягне ўсталяванай тэмпературы, індыкатар (6) загасне, можна прыступаць да прасавання.
- Пасля выкарыстання праса ўсталойце рэгулятар тэмпературы (5) у становішча «min».

- Выцягніце вілку сеткавага шнура з электрычной разеткі.

ПАРАВОЕ ПРАСАВАННЕ

Параное прасаванне магчыма толькі пры ўсталёўцы рэгулятара тэмпературы (5) у становішча «●●●» ці «max».

- Пастаўце прас на падставу (7).
- Устаўце вілку сеткавага шнура ў электрычную разетку.
- Пераканайцеся ў tym, што ў рэзервуары (10) досыць воды.
- Паваротам рэгулятара (5) устанавіце неабходную тэмпературу прасавання: – «●●●» ці «max», пры гэтым загарыца індыкатар (6).
- Калі падэшва праса (12) дасягне зададзенай тэмпературы, індыкатар (6) загасне, можна прыступаць да прасавання.
- Рэгулятарам пастаяннай падачы пары (2) усталойце неабходную інтэнсіўнасць пары.
- У рэжыме пастаяннай падачы пар з адтулін падэшвы (12) будзе выходзіць толькі ў гарызантальным становішчы праса. Для спынення падачы пары ўсталоюце прас у вертыкальнае становішча або перавядзіце рэгулятар (2) у становішча «».
- Пасля выкарыстання праса ўсталойце рэгулятар тэмпературы (5) у становішча «min», а рэгулятар пастаяннай падачы пары (2) у становішча «».
- Выцягніце вілку сеткавага шнура з электрычной разеткі.

ЎВАГА!

Калі падчас працы не адываеца пастаянная падача пары, праверце правільнасць становішча рэгулятара падачы пары (2) і наяўнасць вады ў рэзервуары (10).

Калі падчас паравога прасавання з адтулін падэшвы (12) крапае вада, праверце, ці правільна ўстаноўлен рэгулятар тэмпературы (5), і пераканайцеся ў tym, што падэшва праса нагрэлася (індыкатар (6) не гарыць).

ДАДАТКОВАЯ ПАДАЧА ПАРЫ

Функцыя дадатковай падачы пары карысная пры разглажванні зморшчын і можа быць выкарыстана толькі пры высокатэмпературным рэжыме прасавання (гэта значыць калі рэгулятар тэмпературы (5) знаходзіцца ў становішчы «max»).

БЕЛАРУССКАЯ

Пры націску кнопкі дадатковай падачы пары (4) з адтулін падэшвы (12) будзе інтэнсіўна выходзіць пару.

Нататка: Каб пазбегнуць выцякання вады з паравых адтулін, націскайце кнопкую дадатковай падачы пары (4) з інтэрвалам у 5-10 секунд.

ДОГЛЯД І ЧЫСТКА

- Перш чым чысціць прас, пераканайтесь, што ён адключаны ад сеткі і ўжо астыў.
- Пратрыце корпус праса злёгку вільготнай тканінай, пасля гэтага пратрыце яго насуха.
- Адклады на падэшве праса могуць быць выдалены тканінай, змочанай у водна-воцатным растворы.
- Пасля выдалення адкладаў пратрыце паверхню падэшвы сухой тканінай.
- Не выкарыстоўвайце для чысткі падэшвы і корпуса праса абразіўныя сродкі для чысткі і растворальнікі.
- Пазбягайце контакту падэшвы праса з вострымі металічнымі прадметамі.

ЗАХОЎВАННЕ

- Перш чым прыбраць прас на захоўванне, правядзіце яго чыстку, зліце рэшткі вады з рэзервуара (10).
- Усталойце рэгулятар тэмпературы (5) ў становішча «**min**», а рэгулятар пастаянной падачы пары (2) ў становішча «**XX**».
- Націсніце на фіксатар (8) і злажыце ручку (3).
- Зматаіце сеткавы шнур.

- Захоўвайце прас у вертыкальным становішчы ў сухім, прахалодным месцы, недаступным для дзяцей.

КАМПЛЕКТ ПАСТАЙКІ

Прас – 1 шт.
Мерная шклянка – 1 шт.
Інструкцыя – 1 шт.

ТЭХNІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Электрасілкаванне: 115–230 В ~ 50/60 Гц
Максімальная спажываная магутнасць:
800 Вт

Вытворца пакідае за сабой права змяняць характеристыкі прыбора без папярэдняга апавяшчэння

Тэрмін службы прыбора - 3 гады

Гарантыв

Падрабязнае апісанне умоў гарантыйнага абслугоўвання могут быць атрыманы у таго дылера, ѿ якога была набыта тэхніка. Пры звароце за гарантыйным абслугоўваннем абавязкова павінна быць прад'ялена купчая альбо квітанцыя аб аплаце.



O'ZBEKCHA

- Ishlatganda dazmolni tekis, qimirlamaydigan joyga qo'ying yoki qimirlamaydigan dazmol taxta ishlating.
- Tushib ketgan, biror joyi shikastlangani ko'rinib turgan, suv idishidagi suv oqayotgan dazmolni ishlatmang.
- Elektr vilkasi, elektr shnuri shikastlangan, biror boshqa nosozligi bor dazmolni ishlatmang.
- Suv idishga suv quyishdan oldin albatta elektr vilkasini rozetkadan chiqarib olib qo'ying.
- Dazmol qilayotganda suv quyish joyi qopqog'i yopiq bo'lishi kerak.
- Diqqat! Dazmol ishlaganda yuzasi qizib ketadi. Kuyib qolmaslik uchun dazmolning qizigan joylariga qo'l tekkizmang, ochiq a'zolaringizni dazmol ostidagi bug' chiqadigan joylarga yaqin keltirmang.
- Dazmol elektrdan ajratilgandan keyingina suv idishidagi suvni to'kib tashlang.
- Elektrga ulangan dazmolni qarovsiz qoldirmang.
- Jihoz 8 yoshga to'Imagan bolalarning ishlatishiga mo'ljallanmagan.
- Ishlayotgan jihozni 8 yoshga to'Imagan bolalarning qo'li yetmaydigan joyga olib qo'ying.
- Jihoz jismoniy, asabiy, ruhiy qobiliyati cheklangan (shu jumladan, 8 yoshdan katta bolalarning ham) yoki ishlatish tajribasi yo'q yoki ishlatishni bilmaydigan insonlarning ishlatishiga mo'ljallanmagan. Bunday insonlar ularning xavfsizligi uchun javob beradigan insonlar qarab turganda va jihozni xavfsiz ishlatish tushunarli qilib o'rgatilgan, noto'g'ri ishlatilganda qanday xavf bo'lishi tushuntirilgan bo'lsagina jihozni ishlatishlari mumkin.

O'ZBEKCHA

BUG'LIZ DAZMOL

Safarda ishlatalidigan dazmoli kiyim dazmollashga mo'ljallangan. Dazmol elektr kuchi 115 V yoki 230 V bo'ladigan manbaaga ularib ishlataladi.

QISMLARI

1. Suv quyiladigan joyi
2. Doimiy bug' berish murvati
3. Buklanadigan dastak
4. Qo'shimcha bug' beradigan tugma
5. Harorat murvati
6. Qizitgich ishlayotgani/o'chiqligini ko'rsatadigan chiroq
7. Dazmol asosi
8. Dazmol dastak mahkamlagichi
9. Ishlaydigan elektr kuchini o'zgartiradigan murvat «115V/230V»
10. Suv idishi
11. Suv ko'pligini bildiradigan chiziq «max»
12. Dazmollaydigan joyi
13. O'Ichov bardog'i

EHTIYOT CHORALARI

Elektr jihozini ishlatalishdan oldin qo'llanmasini diqqat bilan o'qib chiqing, keyinchalik kerak bo'lganda o'qib bilish uchun qo'llanmasini saqlab olib qo'ying.

Jihozni faqat bevosita maqsadiga muvofiq, qo'llanmasida aytildigandek ishlateng. Jihoz noto'gri ishlatilsa buzilishi, foydalanuvchi yoki uning mulkiga zarar qilishi mumkin.

- Ishlatishdan oldin elektr manbaidagi tok kuchi jihoz ishlaydigan tok kuchiga to'g'ri kelishini qarab ko'ring. Dazmol 115 V elektrga ulab ishlataliganda elektr kuchini o'zgartiradigan murvatini albatta 230 V ga o'tkazib qo'ying, shunda elektr kuchi ko'p elektrga ulanganda dazmol buzilishi maydi.
- Dazmolni (uzoqqa yuradigan poyezdlardagi) elektr ustara ga mo'ljallangan rozetkaga ulamang.
- Elektr shnuriga Yevropa standartidagi vilka birkirilgan; uni yerga ishonchli tutashgan rozetkaga ulang.
- Yong'in chiqmasligi uchun jihozni rozetkaga ulaganda o'tkazgich ishlatmang.
- Elektr manbaiga ortiqcha yuk tushmasligi uchun ko'p quvvat olib ishlaydigan elektr jihozlarini bir vaqtida elektrga ulamang.
- Suv idishiga xushbo'y suyuqlik, sirk, kraxmal eritmasi, quyqa tozalaydigan reagentlar, kimyo-viy moddalar va hk. quyish ta'qilanganadi.
- Elektr shnuri dazmol taxtada bo'lmasligi, qizigan yuzalarga tegmasligiga qarab turing.

- Jihozni qarovsiz qoldirmang. Ishlatganda tanaffus qiladigan bo'lsangiz dazmolni (tik qilib) asosiga qo'ying.
- Dazmolni elektrga ulashdan/ajratishdan oldin haroratni o'zgartiradigan murvatini eng kam tomonga o'tkazib doimiy bug' chiqishini o'chirib qo'ying.
- Dazmolni elektrdan ajratganda elektr shnuridan emas, vilkadan ushlab rozetkadan chiqarib oling.
- Dazmolni elektrdan ajratganda elektr shnuridan emas, elektr vilkasidan ushlab torting.
- Tok urmasligi uchun dazmolni, elektr shnuri va elektr vilkasini suvgaga yoki boshqa suyuqlika solmang.
- Dazmolni olib qo'yishdan oldin to'liq sovushini kutib turing, so'ng qolgan suvini to'kib tashlang, Jihozni vaqtida tozalab turing.
- Jihoz korpusini, elektr shnuri yoki elektr vilkasini suvgaga yoki boshqa suyuqlikka tushirmang.
- Jihoz korpusi bilan elektr vilkasini suvgaga yoki boshqa suyuqlikka solmang.
- Jihoz ishlayotganda bolalar uning korpusi bilan elektr shnuriga qo'l tekkizishlariga ruxsat bermang.
- Bolalar jihozni o'yinchoq qilib o'ynashlariga ruxsat bermang.
- Bolalarni ehtiyoj qilish uchun o'rashga ishlataligan polietilen xaltalarini qarovsiz qoldirmang.

Diqqat! Bolalar polietilen xalta yoki o'rashga ishlataligan pylonkanli o'ynashlariga ruxsat bermang.

Bo'g'ilish xavfi bor!

- Jihozni o'zingizcha ochmang, biror joyi buzilsa yoki tushib ketsa yaqinroqdagisi vakolatli xizmat markaziga olib boring.
- Safar dazmollarli kundalik ishlatalishga mo'ljallanganmag.
- Jihozni faqat zavoddan kelgan qutisida boshqa joyga olib boring.
- Jihozni bolalar bilan imkoniyati cheklangan insonlarning qo'l yetmaydigan joyga olib qo'ying.
- Dazmollaytqanda, undan keyin belgisi qo'yilgan jihoz yuzasiga qo'l tekkizish ta'qilanganadi. Kuyib qolish mumkin.

JIHOZ FAQAT UYDA ISHLATISHGA MO'LJALLANGAN

BIRINCHI MARTA ISHLATISHDAN OLDIN

Jihoz sovuqda (qishda) olib kelginan yoki turgan bo'lsa ishlatalishidan oldin kamida ikki saat xonada turishi kerak.

- Jihozni qutisidan oling, dazmollaydigan joyiga (12) qog'oz qoplangan bo'lsa, olib tashlang.

O'ZBEKCHA

- Butunligini tekshirib ko'ring, biror joyi shikastlangan bo'lsa ishlatmang.
- Dazmolni elektrga ulab ishlatilganda elektr kuchini o'zgartiradigan murvatini (9) elektr manbaidagi tok kuchiga to'g'ri keladigan tomonaga o'tkazib qo'ying.
- Dazmol 115 V elektrga ulab ishlatilganda elektr kuchini o'zgartiradigan murvatini albatta 230V ga o'tkazib qo'ying, shunda elektr kuchi ko'p elektrga ulanganda dazmol buzilmaydi.

Eslatma: Birinchi marta ishlatilganda dazmol qizitgichi kuyadi, shuning uchun bir oz hid bilan tutun chiqishi tabiiy.

BUKLANADIGAN DASTAK (3)

Ishlatishdan oldin dazmol dastagini (3) ko'tarib qo'ying, buning uchun mahkamlagichini (8) bosib ushlab dastakni ko'taring, so'ng mahkamlagichni (8) qo'yib yuboring.

SUV TANLASH

Suv idishiga faqat jo'mrakdan suv olib quying. Agar jo'mrakdan olinadigan suv qattiq bo'lsa 1:1 ulushda distillangan suv bilan aralashshtirish tavsya qilinadi, suv juda qattiq bo'lsa 1:2 nisbatda distillangan suv aralashshtiring.

Eslatma: Distillangan suv o'rniqa dazmolga maxsus mo'ljallangan suv ham ishlatsa bo'ladi.

SUV IDISHINI TO'LDIRISH

Suv quyishdan oldin dazmolni o'chirilib, elektrdan ajratib qo'yish kerak.

- Harorat murvatini (5) «**min**» tomonga o'tkazib qo'ying, doimiy bug' berish murvatini (2) esa «**max**» tomonga qo'ying.
- Suv idish qopqog'ini (1) oching
- Suv olib idishiga (10) quying, so'ng qopqog'ini (1) mahkam qilib yopib qo'ying.

Eslatma

- Suv idishiga (10) xushbo'y suyuqlik, sirkas, kraxmal eritmasi, quyqa tozalaydigan reagentlar, kimyoiy vositalar va hk. quyish ta'qila-nadi.
- Suvni «**max**» belgisidan (11) oshirib quymang.
- Agar dazmollayotganda yana suv quyish kerak bo'lsa, oldin dazmolni o'chiring, keyin elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

DAZMOLLASH HARORATI

- Har safar kiyim dazmollashdan oldin albatta tavsya etilgan dazmollash harorati ko'satilgan yorlig'ini qarab ko'ring.

- Agar kiyimning yorlig'i bo'lmasa, lekin agar matoni bilsangiz, dazmollanadigan haroratni jadvalga qarab qo'ying.

Belgilanishi	Mato turi (harorat)
•	Sun'iy mato, neylon, akril, poliester (past harorat)
••	Shohi/jun (o'ttacha harorat)
•••	Paxta, zig'ir (baland harorat)
max	Eng baland harorat

- Jadvalga qarab faqat tekis matoni dazmollasa baladi. Mato boshqacha (qabariq, qirrali va hk.) bo'lsa haroratni pastroq qilib dazmollang.
- Kiyimni dazmollanadigan haroratiga qarab ajratib chiqing: sun'iy mato alohida, junli mato alohida, paxtali mato alohida va hk.
- Dazmol tez sovub sekin qiziydi. Shuning uchun past haroratda dazmollanadigan kiyimi dazmollab oling (masalan, sun'iy matoni).
- Shundan so'ng balandroq haroratda dazmollanadigan (shoyi, junli) matolarga o'tildi. Paxtali va zig'ir tolali matoni oxirida dazmollang.
- Agar mato aralash tolali bo'lsa dazmollash haroratini pastroq qo'yish kerak (masalan, agar mato poliester bilan paxta tolali bo'lsa poliesterga to'g'ri keladigan haroratga qo'yib dazmollanadi «•»).
- Agar kiyim tikilgan matoni bilmasangiz kiyganda ko'zga tashlanmaydigan joyini dazmollab ko'ring (oldin past haroratdan boshlab dazmollang, tekis dazmollanguncha haroratni sekin oshirib boring).
- Chiyduxoba va shunga o'xshagan yaltirab qoladigan matoni qattiq bosmasdan, bir tomonga (tolasi yotgan tomonga) qarab dazmollaysiz.
- Yaltilab qolmasligi uchun sun'iy va shohi matolarni teskarisidan dazmollah kerak.

QURUQ DAZMOLLASH

- Dazmolni asosiga (7) qo'ying.
- Elektr vilkasini rozetkaga ulang.
- Bug' berishni o'zgartiradigan murvatini (2) «**max**» (doimiy bug' berish o'chirligan) tomonga o'tkazib qo'ying.
- Mato turiga qarab murvatini (5) kiyim dazmollanadigan haroratga burab qo'ying: «•», «••», «•••» yoki «**max**»; shunda ishlayotganini bildiradigan chirog'i (6) yonadi.
- Dazmollash joyi (12) belgilangan haroratgacha qiziganidan keyin keyin ishlayotganini ko'satish

O'ZBEKCHA

- chirog'i (6) o'chadi, shunda dazmollahni boshlash mumkin.
- Ishlatib bo'lqandan keyin dazmol murvatini (5) «**min**» tomonga burab qo'ying.
 - Dazmol elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling vasovushini kutib turing.

BUG' BILAN DAZMOLLASH

Haroratni o'zgartiradigan murvatni (5) «•••» yoki «**max**» tomonda tursagina bug' bilan dazmollah mumkin.

- Dazmolni asosiga (7) qo'ying.
- Elektr vilkasini rozetkaga ulang.
- Suv idishida (10) suv borligini qarab ko'ring.
- Murvatini (5) kiyim kerakli dazmollah haroratiga burab qo'ying: «•••» yoki «**max**», shunda dazmol qiziyotganini ko'satadigan chirog'i (6) yonadi.
- Dazmollaydigan joyi (12) belgilab qo'yilgan haroratgacha qiziganda chirog'i (6) o'chadi, shunda dazmollahni boshlash mumkin.
- Bug' berish murvatni (2) bilan bug' chiqishini belgilab qo'ying:
- Doimiy bug' berishi ishlatalayotgan bo'lsa dazmollaydigan joyidan (12) faqat dazmol yetiq turganda bug' chiqadi. Bug' kelishini o'chirish uchun dazmolni tik qo'ying yoki murvatini (2) «» tomonga burab qo'ying.
- Ishlatib bo'lqandan keyin haroratni o'zgartirish murvatini (5) «**min**» tomonga, doimiy bug' berish murvatini (2) esa «» tomonga o'tkazib qo'ying.
- Dazmol elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling vasovushini kutib turing.

DIQQAT!

Agar ishlayotganda bug' doim chiqib turmasa, bug' chiqishini o'zgartiradigan murvatni (2) to'g'ri turganini va suv idishida (10) suv borligini tekshirib ko'ring.

Bug' bilan dazmollaganda dazmollah joyidan (12) suv oqsa harorat murvatni (5) to'g'ri burab qo'yilganini, dazmollah joyi qiziganini qarab ko'ring (chirog'i (6) o'chgan bo'lishi kerak).

QO'SHIMCHA BUG' BERISH

Qo'shimcha bug' berish tugmasi buklanib qolgan joylarni tekislaganda, faqat baland dazmollah haroratida ishlataladi (haroratni o'zgartiradigan murvatni (5) «**max**» tomonda bo'lishi kerak).

Qo'shimcha bug' berish tugmasi (4) bosilganda dazmollah joyidan (12) ko'p bug' chiqqa boshlaydi.

Eslatma: Bug' chiqadigan joyidan suv oqmasligi uchun qo'shimcha bug' berish tugmasini (4) 5-10 sekund oraliqda bosing.

TOZALASH VA EHTIYOT QILISH

- Tozalashdan oldin dazmolni albatta elektrdan uzib, sovushini kutib turing.
- Dazmol sirtini nam mato bilan arting, so'ng quruq mato bilan artib quriting.
- Dazmol ostidagi kimi sirkha bilan suv eritmasida xo'llangan mato bilan artib tozalasa bo'ladi.
- Kiri tozalangandan keyin dazmol ostini quruq mato bilan artib quriting.
- Dazmollah joyini, sirtini qirib tozalaydigan vositalar bilan tozalamang.
- Dazmol ostiga o'tkir metall buyumlar tegmasin.

SAQLASH

- Dazmolni saqlashga olib quyishdan oldin tozalab, suv idishida (10) qolgan suvni to'kib tashlang.
- Harorat murvatini (5) «**min**» tomonga o'tkazib qo'ying, doimiy bug' berish murvatini (2) esa «» tomonga qo'ying.
- Mahkamlagichini (8) bosib dastagini (3) yig'ib qo'ying.
- Elektr shnurini o'rab qo'ying:
- Dazmolni tik qo'yib, quruq, salqin, bolalarning qo'li yetmaydigan joyda saqlang.

TO'PLAMI

Dazmol – 1 dona
O'lichov idishi – 1 dona
Qo'llanma – 1 dona

TEXNIK XUSUSIYATI

Ishlaydigan elektr kuchi: 115–230 V ~ 50/60 Hz
Eng ko'p ishlataladiga quvvati: 800 W

Ishlab chiqaruvchining oldindan xabar bermay jihoz xususiyatlarini o'zgartirishga huquqi bo'ladi.

Jihoz ishlaydigan muddat – 3 yil

Kafolat shartlari

Ushbu jihozga kafolat berish masalasida hududiy diler yoki ushbu jihoz xarid qiningan kompaniyaga murojaat qiling. Kassa cheki yoki xardini tasdiqlaydigan boshqa bir moliyaviy hujjat kafolat xizmatini berish sharti hisoblanadi.

 Ushbu jihoz 2004/108/EC Ko'satmasi asosida belgilangan va Quvvat kuchini belgilash Qonunida (2006/95/EC) aytilgan YAXS talablariga muvofiq keladi.

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір саннан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бүйім 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын білдіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

BEL

Дата вытворчасці вырабу паказана ў серыйным нумары на таблічке з тэхнічнымі дадзенымі. Серыйны нумар прадстаўляе сабою адзінаццатае чысло, першыя чатыры лічбы якога абазначаюць дату вытворчасці. Напрыклад, серыйны нумар 0606xxxxxx азначае, што выраб быў зроблен ў чэрвені (шосты месяц) 2006 года.

UZ

Mahsulot ishlab chiqarilgan muddat texnik xususiyatlari yozilgan yorliqdagi seriya raqamida ko'rsatilgan. Seriya raqami o'n bitta raqamdan iborat bo'ladi, birinchi to'rtta son ishlab chiqarilgan sanani bildiradi. Misol uchun, seriya raqami 0606xxxxxx bo'lsa, mahsulot iyun (oltinchi oy) 2006 yili ishlab chiqarilgan bo'ladi.



© ООО ГОЛДЕР-ЭЛЕКТРОНИКС, 2014
© GOLDER-ELECTRONICS LLC, 2014